

## הוראות להחלפת סוללה בסנסור - מארז תעשייתי

- ✓ יש לכבות את הסנסור באמצעות מתג הכיבוי בצדו הימני של הסנסור.
- ✓ יש לפתוח את ארבעת הברגים הממוקמים על מכסה הסנסור.
- ✓ יש להסיר את המכסה מעל הסנסור.
- ✓ יש להוציא את הסוללה בזהירות ובעדינות מבית הסוללה באמצעות מברג שטוח.
- ✓ יש להכניס סוללה חדשה לבית הסוללה.
- ✓ יש להרים את מתג ההפעלה ולהמתין לעליית הסנסור בפורטל.
- ✓ לאחר עליית הסנסור בפורטל יש לסגור את המכסה ולהבריג את ארבעת הברגים.

## הוראות להחלפת סוללה בסנסור - מארז רגיל

- ✓ יש לדחוף באמצעות מברג דק או סיכה משרדית את הסוללה מהקדח הקטן שנמצא ליד האנטנה, הסוללה תצא מהקדח הגדול בצד השני.
- ✓ יש להכניס את הסוללה (יש לוודא כי הסוללה נכנסת כאשר ה+ פונה מטה) בקדח הגדול ולדחוף אותה כמה שניתן כך שתשב בצורה נכונה בבית הסוללה (מהקדח הקטן ניתן יהיה לראות את הסוללה צמודה לחלק העליון).